

Kurzbedienung

Ansichten wechseln
zB: in das Textmenü

ausgewählter Funktionsblock
zB: Heizkreis

weitere Funktionsblöcke
zB: Puffer, Warmwasser, Heizkreis

Übersicht von allen Funktionsblöcken

Hilfe

Ein/Aus Schalter
Ein
Aus

Einstellungen des Funktionsblocks

Benutzeroberfläche

Textmenü

Ein- und Ausgänge für den Fachmann

Meldungen

Systemeinstellungen
zB: Sprache ändern, Zugangsdaten für Fernbedienung „meinETA“ eingeben, Software-Update durchführen

Status der Fernbedienung „meinETA“

Außentemperatur

Datum und Uhrzeit

Heizkreis

aktuelle Vorlauftemperatur

aktuelle Raumtemperatur
nur sichtbar bei installiertem Raumfühler

Heizkreis ein- und ausschalten

Wärme wird zum Heizkreis geliefert

Raumtemperatur anpassen

eingestellte Zeitfenster
gelb = Heizen
grau = Absenken

Einstellungen
zB: Heizkurve anpassen, Zeitfenster einstellen

Betriebsarten

- Heizen (eingestellte Raumtemperatur, zB: 22°C)
- Absenken (niedrigere Raumtemperatur, zB: 16°C)
- Zeitautomatik (Betrieb anhand der Zeitfenster)

Fussbodenheizung

Radiatorenheizung

mit Raumfühler
Raum Solltemp.
22,0°C

ohne Raumfühler

Warmwasserspeicher

Warmwassertemperatur

Wärme wird zum Warmwasserspeicher geliefert

Warmwasser sofort laden
unabhängig von den eingestellten Zeitfenstern

Einstellungen
zB: Zeitfenster zum Warmwasserladen und Temperaturen einstellen